



Reinigungsknete blau

Élimine soigneusement même les dépôts tenaces tels que la résine d'arbre et les insectes, le film de rouille, la poussière industrielle, le brouillard de peinture, le goudron, les taches de calcaire, etc. des surfaces lisses telles que le laqué et le verre, sans les attaquer ou les endommager. Idéal pour un nettoyage intensif avant le processus de polissage ou avant de changer les essuie-glaces.

Page 1 de 1

Domaines d'application

Pour toutes les surfaces lisses telles que le laqué, le verre, etc.

Recommandation d'application

1. Pré-nettoyer/prélaver chimiquement les surfaces de manière rigoureuse ; 2. Façonnez la pâte de nettoyage de façon à ce qu'elle tienne dans la main ; 3. Pulvérisez le Clay Spray sur la surface ; 4. Déplacez la pâte de nettoyage sur la surface sans pression jusqu'à ce qu'elle soit lisse et propre ; 5. Pétrissez la saleté sur la pâte de nettoyage vers l'intérieur jusqu'à ce que la surface soit à nouveau propre ; 6. La pâte de nettoyage peut être utilisée jusqu'à ce qu'elle soit complètement imprégnée de particules de saleté ; 7. Pour éviter qu'elle ne sèche, humidifiez la pâte de nettoyage après utilisation et rangez-la dans la boîte

Fûts

Fûts	Art. N°
L	183001

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.